

BLACK
POINT



H67

User Manual



DESCRIPTION

1. Function button and touch switch on/off
2. Indicating light
3. TWS Earbud
4. Battery charging case
5. Microphone
6. Charging button
7. Indicating light for charging case
8. Battery charging contacts
9. USB port

FUNCTION BUTTON TO PLAY MUSI

1. Startup the unit, take either one earbud out of the charging case, press and hold the button in 3 to 5 seconds, the earbud will have flashing with blue/red light, then it can be pairing with mobile. Either one is connected with mobile, then take another earbud from the charging case that it can be automatically connected to first earbud.

2. **Play/Pause** - press function button one time to play music, and then press one time to pause it.

3. **Sound Volume:** double click function button on left or right to increase and decrease the music/sound volume.

4. **Voice service:** press function button in 3 times to walk up voice service 1 time.

5. **Next/Previous Song:** press and hold function button in 2 seconds on left and right function to go to next song/previous song.

6. **Charging button:** when you put a pair or either of earbud back in the battery case, please press the button to charge up the earbud and light up also, then press it again to light off to stop the charging.

In case when take the earbud out of the battery case, the earbud has no response, please put the earbud back in the case and press the battery case button to wake up the earbud.

FUNCTION BUTTON TO PICK UP A PHONE CALL

1. **Pick up calling:** press the function button 1 time to pick up the calling.
a. When finish the talk, press the function button 1 time to stop the calling.

- b. Press the function button in 2 seconds not to pick up the coming call.

2. **Third party calling:** when 2 people are in talking, a third party calling comes in

- a. Press touch button 1 time to cut the second party calling,
b. Press touch button 1 time again to pick up third party calling, then first party and third party can talk.
c. Press touch button one more time again that stops the conversation with third party, all the call is stopped.

Post-Sales service & Warranty

0810-888-7262.

BLACK
POINT



H67

Manual del Usuario



DESCRIPCIÓN

1. Botón de función y interruptor táctil de encendido / apagado
2. Luz indicadora
3. Auricular TWS
4. Estuche de carga de batería
5. Micrófono
6. Botón de carga
7. Luz indicadora para estuche de carga
8. Contactos de carga de la batería
9. Puerto USB

BOTÓN DE FUNCIÓN PARA EMPAREJAR Y REPRODUCIR

1. Inicie la unidad, saque un auricular del estuche de carga, presione y mantenga presionado el botón de 3 a 5 segundos, el auricular parpadeará con luz azul / roja, luego se puede emparejar con el móvil. Cualquiera de los dos está conectado con el móvil, luego saca otro auricular del estuche de carga para que se pueda conectar automáticamente al primer auricular.

2. **Reproducción/Pausa:** presione el botón de función una vez para reproducir música y luego presione una vez para pausarla.

3. **Volumen de sonido:** haga doble clic en el botón de función a la izquierda o derecha para aumentar y disminuir el volumen de la música / sonido.

4. **Volumen de voz:** presione el botón de función 3 veces simultáneamente para subir el nivel de voz.

5. **Canción siguiente/anterior:** presione y mantenga presionado el botón de función en 2 segundos en la función izquierda y derecha para ir a la canción siguiente/anterior.

6. **Botón de carga:** cuando vuelva a colocar el par o cualquiera de los auriculares en la caja de la batería, presione el botón para cargar el auricular y se encenderá, luego presiónelo nuevamente para apagar y detener la carga.

En caso de que cuando saque el auricular de la funda de la batería, el auricular no responda, vuelva a colocar el auricular en la funda y presione el botón de la caja de la batería para activar el auricular.

BOTÓN DE FUNCIÓN PARA RECOGER UNA LLAMADA TELEFÓNICA

1. **Contestar la llamada:** presione el botón de función 1 vez para contestar la llamada.

- a. Cuando termine la conversación, presione el botón de función 1 vez para detener la llamada.

- b. Presione el botón de función en 2 segundos para no atender la próxima llamada.

2. **Llamada de terceros:** cuando dos personas están hablando y entra una llamada de un tercero.

- a. Presione el botón táctil 1 vez para cortar la llamada de la segunda parte.

- b. Presione el botón táctil 1 vez de nuevo para atender la llamada de un tercero, luego el primer participante y el tercero pueden hablar.

- c. Presione el botón táctil una vez más para detener la conversación con el tercero, toda la llamada finaliza.

Servicio post-venta y Garantía

0810-888-7262.