



USER MANUAL

# S21



ENGLISH

## S21 RECHARGEABLE SPEAKER

### User's Guide

Thank you for purchasing S21 Blackpoint's Rechargeable Speaker.

Please read the manual carefully before operating.


### FEATURES

- Wireless BT connection
- TWS-True wireless stereo
- LED lights effects
- FM Radio
- USB/TF card
- Rechargeable battery
- 5W power output

### SPECIFICATIONS

- Subwoofer Unit: 3"2
- Lithium battery: 800mAH

## CONTROL PANEL



ENGLISH

1. Power switch
2. Charging port
3. Charge indicator
4. USB port
5. TF port
6. Multi-function gear: Volumen/Mode/Next-Prev/Play/Pause

### NOTE:

While you're on FM mode, please Plug-in the USB charging cable to obtain better FM reception.

### TURNING ON/OFF THE SPEAKER

Before turning on the speaker, please ensure that it is fully charged. Slide the power ON/OFF button down to turn on the device.

## CHOOSE MODES

Long press the "▶||" button to switch different functions of the speaker between—BT /FM radio/ Micro SD (TF) / USB.

## VOICE ADJUSTMENT

Long press the voice switch to right, turn up the volume  
Long press the voice switch to left, turn down the volume

## STREAM MUSIC FROM USB/ MICRO SD (TF) CARD

Turn on the speaker, Insert USB/ Micro SD (TF) Card, it will automatically play from USB/Micro SD (TF) Card.

## WIRELESS BT CONNECTION

Turn on the speaker, push the mode button to BT, it will speak "BT MODE", then turn on the cellphone or other mobile device with BT function, start to search a BT named "S21" and pair with it. After successful pairing, it will speak "CONNECTED".

## TWS OPERATION

**1. Connection** - select any speaker (main unit), press the **volume** button to change to BT function, then connect with mobile by BT connection. After that take another speaker, also turn on the BT function. When these 2 speaker is at BT mode, take back the main speaker unit, and press and hold the **volume** button in 5 seconds, then this main speaker unit can connect with another speaker by TWS function.

ENGLISH

**2. Disconnection** -Take the main speaker unit, press the **volume** button again, then TWS connection will be off.

**3.** When these 2 speaker has connected before by TWS function, next time the BT function of these 2 speaker switch on, both speaker can be auto-connected by TWS function.

### Tips!

When the speaker is not use,turn it OFF in order to save the battery power.

ENGLISH

## INTERNATIONAL WARRANTY

### Terms and Conditions

1. BLACKPOINT warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

ENGLISH

## REPAIR SERVICE

To ask for customer service please call **0810-888-7262**.



[www.blackpoint.life](http://www.blackpoint.life)



## MANUAL DE USUARIO

# S21



ESPAÑOL

### PARLANTE RECARGABLE S21

#### Guía de usuario

Gracias por comprar el Parlante recargable S21 de Blackpoint.

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de operar.


#### CARACTERÍSTICAS

- Conexión inalámbrica BT
- TWS-Estéreo inalámbrico real
- Efecto de luces led
- Radio FM
- USB/tarjeta TF
- Batería recargable
- 5W potencia de salida

#### ESPECIFICACIONES

- Subwoofer Unit: 3"
- Batería de litio: 800mAH

### CONTROL PANEL



1. Interruptor de encendido
2. Puerto de carga
3. Indicador de carga
4. Puerto USB
5. Puerto tarjeta TF
6. Rueda multifunción: Volumen/Modo/Next-Prev/Play/Pausa

#### NOTA:

Mientras está en el modo FM, conecte el cable de carga USB para obtener una mejor recepción de FM.

#### ENCENDER/APAGAR EL PARLANTE

Antes de encender el parlante, asegúrese de que esté completamente cargado. Deslice el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender el dispositivo.

ESPAÑOL

### ELEGIR MODOS

Mantenga presionado el botón “▶||” para cambiar las diferentes funciones del parlante entre: BT / FM radio / Micro SD (TF) / USB.

#### AJUSTE DE VOZ

Mantenga presionado el interruptor de voz a la derecha, sube el volumen.  
Mantenga presionado el interruptor de voz a la izquierda, baja el volumen.

#### TRANSMITIR MÚSICA DESDE UNA TARJETA USB/ MICRO SD (TF)

Encienda el parlante, inserte la tarjeta USB / Micro SD (TF), se reproducirá automáticamente desde USB / Micro Tarjeta SD (TF).

#### CONEXIÓN INALÁMBRICA BT

Encienda el parlante, presione el botón de modo a BT, dirá “MODO BT”, luego encienda el teléfono celular u otro dispositivo móvil con función BT, comience a buscar “S21” y empareje con él. Después de un emparejamiento exitoso, dirá “CONECTADO”.

#### OPERACIÓN TWS

**1. Conexión:** seleccione un parlante (unidad principal), presione el botón de volumen para cambiar a la función BT, luego conéctese con el móvil mediante la conexión BT. Después de eso tome otro parlante y también encienda la función BT.  
Cuando estos 2 parlantes están en modo BT, vuelva al par-

ESPAÑOL

lante principal y mantenga presionado el botón de volumen durante 5 segundos. Luego este parlante principal puede conectarse con otro parlante mediante la función TWS.

**2. Desconexión:** Tome la unidad de parlante principal, presione el botón de volumen nuevamente, luego la conexión TWS se desactivará.

**3.** Cuando estos 2 parlantes se hayan conectado anteriormente mediante la función TWS, la próxima vez que se active la función BT de estos 2 parlantes, ambos parlantes podrán conectarse automáticamente mediante la función TWS.

#### ¡Consejos!

Cuando el parlante no esté en uso, apáguelo para ahorrar energía de la batería.

ESPAÑOL

### GARANTÍA INTERNACIONAL

#### Términos y Condiciones

1. BLACKPOINT garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicio de post-venta de su país quienes gestionarán la misma. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e identificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadia, y/o seguro si los hubiera.

#### RED DE POST-VENTA

Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al: **0810-888-7262.**



[www.blackpoint.life](http://www.blackpoint.life)

ESPAÑOL