



USER MANUAL

S36.3

8" SUBWOOFER



S36.3 RECHARGEABLE SPEAKER

User's Guide

Thank you for purchasing S36.3 Blackpoint's Rechargeable Speaker.

Please read the manual carefully before operating.

FEATURES



- Wireless BT connection
- TWS-True Wireless Stereo
- Led lights effects
- FM radio
- USB/TF card
- Rechargeable battery
- USB charging cable
- Microphone input
- 10W power output

SPECIFICATIONS

- Subwoofer Unit: 8"
- AUX in
- Lithium battery: 1800mAh

ENGLISH

CONTROL PANEL



1. Power ON/OFF.
2. TF Card Slot
3. AUX IN
4. Master volume
5. USB Slot
6. Volume-/ Select previous track
7. TWS mode
8. Volume+/ Select next track

ENGLISH

9. Mode Toggle between AUX, USB, TF, FM, BT
10. Led status charge Indicator
11. Power Supply: DC 5V

CONNECTING UNIT

- Connect the supplied AC power cord one end to unit and other end to AC socket.
- Switch "ON" power switch, back side of unit. LED power switch to open LED lights.
- This unit is manufactured to use on AC 100-240V.

VOLUME CONTROL

- Volume can be controlled from Unit.
- Maximum volume will be to the level set on unit through rotary volume control.
- Press Vol- for Down or VOL+ for up.
- When connected to your smart phone wirelessly, volume can be controlled from unit and your smart phone both.
- The sound output quality off the speakers will depend on the quality of the MP3 files. Volume will be maximum to the level set manually through unit volume knob.

PLAYING MP3 FILES THROUGH THE SPEAKER USING THE TF CARD OR THE USB STICK

- Playing MP3 Files through the speaker using the TF Card or the USB Stick.
- Use "MODE" button on the units control panel to switch between the features MP3(USB/TF), FM radio or Wireless function.
- On unit, USB/TF whichever is plugged later will play, to change from USB to TF, or TF to USB, press USB/TF.
- Plug in your USB Disk or TF Card in the slots provided. Please make sure you use the correct file format in your media devices-MP3 FILES ONLY. If your media files does not

ENGLISH

play, press the (▶) (PLAY/PAUSE) button. please ensure that your media is properly connected and that your files are MP3 format, or that the MODE button is on the correct source.

- Press (◀) to listen to the previous track and (▶) to skip to the next track from unit control panel.
- To Pause a track. press the (⏸) button from the Control Panel. To remove pause, press button again.
- Please remember to turn off the power of the Speaker before removing the USB Disk or TF Card.

USING AUX(AUDIO INPUT FUNCTION)

- Use "MODE" button on unit main panel to select AUX.
- Use supplied cable to connect your audio device, one end to audio device like DVD jack, and other end to unit "Audio Input jack".

LISTENING FM RADIO FROM THE SPEAKER

- Use "MODE" button on unit main panel to select "FM"
- Or to use "FM" button select "FM".
- From the unit control panel, press ◀ ▶ to manually access the station up or down.
- "Antenna" to be used for better reception of FM stations.

USING WIRELESS FUNCTION

- Use the "MODE" button on main panel select "BT".
- Use the "MODE" button to select Wireless function, When wireless function is on, LED light on unit will be blue.
- Use your smart phone to pair wirelessly to speaker, pairing name is "S36.3"
- Use your smart phone to change track
- Volume can be controlled from your smart phone, main unit or unit.

ENGLISH

WIRELESS BT CONNECTION

BT connection Mode: Open the BT connection of phone. Find the BT connection name of the unit called "S36.3" to connect. After a successful match, you can play the music by speaker.

TWS / TRUE WIRELESS STEREO

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers.
- (2) Turn on the Speakers, press the MODE button to switch to BT connection mode.
- (3) At the first time, please long press each unit's TWS Button for about 3 seconds, then two speakers connected as a pair.
- (4) Connect the phone: Open the phone BT connection settings, Search and Connect the main device BT connection Name "S36.3".
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press (almost 3 seconds) the TWS button on the device.
- (7) Re-store factory settings: Select BT connection mode, press and hold the TWS button for about 3 seconds, the device will re-start and there will be no record of previous connection for speaker. The user then connects to other devices according to the above connection steps.

ENGLISH

INTERNATIONAL WARRANTY

Terms and Conditions

1. BLACKPOINT warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

ENGLISH

REPAIR SERVICE

To ask for customer service please call **0810-888-7262**.



www.blackpoint.life

BLACK POINT **MANUAL DE USUARIO**
S36.3



PARLANTE RECARGABLE S36.3

Guía de usuario

Gracias por comprar el Parlante recargable S36.3 de Blackpoint.

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de operar.

CARACTERÍSTICAS


- Conexión inalámbrica BT
- TWS-Estéreo Inalámbrico Real
- Efecto de luces led
- Radio FM
- USB / tarjeta TF
- Batería recargable
- Cable de carga USB
- Entrada para micrófono
- 10W potencia de salida

ESPECIFICACIONES

- Subwoofer Unit: 8"
- AUX in
- Lithium battery: 1800mAH

ESPAÑOL

PANEL DE CONTROL



1. Encendido / apagado.
2. Ranura para tarjeta TF
3. AUX IN
4. Volumen maestro
5. Ranura USB
6. Volumen- / Seleccionar pista anterior
7. modo TWS
8. Volumen + / Seleccionar siguiente pista
9. Modo Alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT

ESPAÑOL

10. Led indicador de carga de estado
11. Fuente de alimentación: DC 5V

UNIDAD DE CONEXIÓN

- Conecte el cable de alimentación de AC suministrado, un extremo a la unidad y el otro extremo a la toma de AC.
- Encienda el interruptor de encendido "ON", parte posterior de la unidad. Interruptor de encendido LED para abrir luces LED.
- Esta unidad está fabricada para usarse con AC 100-240V.

CONTROL DEL VOLUMEN

- El volumen puede controlarse desde la unidad.
- El volumen máximo será el nivel establecido en la unidad a través del control de volumen giratorio.
- Presione Vol- para bajar o VOL + para subir.
- Cuando se conecta a su teléfono inteligente de forma inalámbrica, el volumen se puede controlar desde la unidad y desde su teléfono inteligente.
- La calidad de salida de sonido de los altavoces dependerá de la calidad de los archivos MP3. El volumen será máximo al nivel establecido manualmente a través de la perilla de volumen de la unidad.

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3 A TRAVÉS DEL PARLANTE USANDO LA TARJETA TF O LA MEMORIA USB

- Reproducción de archivos MP3 a través del parlante usando la tarjeta TF o la memoria USB.
- Use el botón "MODE" en el panel de control de la unidad para cambiar entre las funciones MP3 (USB / TF), radio FM o función inalámbrica.
- En la unidad, se reproducirá USB / TF, lo que se conecte más tarde, para cambiar de USB a TF, o TF a USB, presione USB / TF.
- Conecte su disco USB o tarjeta TF en las ranuras provistas. Asegúrese de utilizar el formato de archivo correcto en sus

ESPAÑOL

dispositivos multimedia: SOLO ARCHIVOS MP3. Si sus archivos multimedia no se reproducen, presione el botón (▶) (REPRODUCCIÓN / PAUSA). asegúrese de que sus medios estén conectados correctamente y que sus archivos estén en formato MP3, o que el botón MODE esté en la fuente correcta.

- Presione (◀) para escuchar la pista anterior y (▶) para saltar a la siguiente pista desde el panel de control de la unidad.
- Pausar una pista. presione el botón (⏸) desde el Panel de control. Para eliminar la pausa, presione nuevamente el botón.
- Recuerde apagar el parlante antes de extraer el disco USB o la tarjeta TF.

USANDO AUX (FUNCIÓN DE ENTRADA DE AUDIO)

- Use el botón "MODE" en el panel principal de la unidad para seleccionar AUX.
- Utilice el cable suministrado para conectar su dispositivo de audio, un extremo al dispositivo de audio, como el conector de DVD, y el otro extremo a la unidad "conector de entrada de audio".

RADIO FM

- Use el botón "MODE" en el panel principal de la unidad para seleccionar "FM"
 - O para usar el botón "FM", seleccione "FM".
 - Desde el panel de control de la unidad, presione para acceder manualmente a la estación hacia arriba o hacia abajo.
 - "Antena" para ser utilizada para una mejor recepción de estaciones de FM.
- Usando la función inalámbrica
- Use el botón "MODE" en el panel principal y seleccione "BT".
 - Use el botón "MODE" para seleccionar la función inalámbrica. Cuando la función inalámbrica está activada, la luz LED en la unidad será azul.

ESPAÑOL

- Use su teléfono inteligente para emparejar de forma inalámbrica al parlante, el nombre de emparejamiento es "S36.3"
- Use su teléfono inteligente para cambiar de pista
- El volumen se puede controlar desde su teléfono inteligente, unidad principal o unidad.

CONEXIÓN INALÁMBRICA BT

Modo de conexión BT: abra la conexión BT del teléfono. Busque el nombre de conexión BT de la unidad llamada "S36.3" para conectar. Después de un a conexión exitosa, puede reproducir la música por el parlante.

TWS-ESTÉREO INALÁMBRICO REAL

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos parlantes.
- (2) Encienda los parlantes, presione el botón MODE para cambiar al modo de conexión BT.
- (3) La primera vez, presione prolongadamente el botón TWS de cada unidad durante unos 3 segundos, luego los dos parlantes estarán conectados.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de conexión BT del teléfono, busque y conecte el dispositivo principal Nombre de la conexión BT 'S36.3'.
- (5) Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de TWS tocando en pareja con dos parlantes.
- (6) Salir de TWS: presione prolongadamente (casi 3 segundos) el botón TWS en el dispositivo.
- (7) Restauración de la configuración de fábrica: seleccione el modo de conexión BT, mantenga presionado el botón TWS durante aproximadamente 3 segundos, el dispositivo se reiniciará y no habrá registro de la conexión anterior para el parlante. Se podrá conectar a otros dispositivos de acuerdo con los pasos de conexión anteriores.

ESPAÑOL

GARANTIA INTERNACIONAL

Términos y Condiciones

1. BLACKPOINT garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicio de post-venta de su país quienes gestionarán la misma. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indentificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

ESPAÑOL

RED DE POST-VENTA

Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al: **0810-888-7262.**