



USER MANUAL

X32



ENGLISH

X32 CAR AUDIO

User's Guide

Thank you for purchasing X32 Blackpoint's Car Audio. Please read the manual carefully before operating.


FEATURES

- Wireless BT connection
- LCD display
- FM Radio
- USB/SD
- Digital clock
- AUX-in
- Charge up mobile
- 10Wx4 max output

SPECIFICATIONS

- Detachable
- 12p connector
- Size:17.8 x5x8.5cm

FRONT PANEL



MAIN FUNCTION:

- 1.SD/MMC/USB/MP3 compatible play system
2. Support big capability mobile hard disk play function
- 3.Total figure radio tuning system
- 4.Electronic volume control
- 5.Real-time clock function
- 6.LED/LCD display
- 7.High power output
- 8.RCA line out RCA

BASIC OPERATIONS:

1. /MUT: Long press this button to power on and mute, short press to power off.
2. MOD: press this button to choose different mode. FM—USB—SD-BT.
3. :During radio mode, brief press this button to auto-search stations forward, long press to manual search station forward. During playback mode., short press to play previous song, long press to go fast forward.In BT station, brief press to answer the phone.

ENGLISH

4. : During radio mode, brief press this button to auto-search stations backward, long press to manual search station backward. During playback mode., brief press to play previous song, long pressto go fast backward.In BT station, brief press to hang up the phone.
5. CLK: Brief press to display clock, long press to enter clock setting, using volume knob to adjust clock setting.
- 6.BND: Brief press to switch band range, long press to store stations.
7. / : During radio mode, brief press to choose number 1 preset stations. During playback mode, brief press to pause, press again to play.
8. /INT: During radio mode, brief press to choose number 2 preset station. During playback mode, press to brief play each song for first 10 second.
9. /RPT: During radio mode, brief press to choose number 3 preset station. During playback mode, press to repeat.
10. /RDM: During radio mode, brief press to choose number 4 preset station. During playback mode, press to random play.
11. /10-: During radio mode, brief press to choose number 5 preset station. During playback mode, press to jump to previous 10 songs.
12. /10+: During radio mode, brief press to choose number 6 preset station. During playback mode, press to next 10 song.
- 13.VOL: Volume control. During playback mode, brief press to activate EQ setting, rotate volume knob to choose each preset EQ.


ENGLISH

INSTALLATION AND REMOVING

This unit is designed to prevent the thieves, please fix carefully follow the process of installation.

INSTALLATION

Press the curving lock sheath of the unit, put the sheath into dashboard, and then push the unit into the sheath till it was locked. But sure that the unit is installed in an appropriate situation, so that the drivers can control the car normally and prevent the car from braking suddenly the passenger will be hurt.




NOTICE

- 1.Before the unit installation, please check the power output and check that if the unit works normally.
- 2.Please use the accessory we offered only, or else beget needless breakage. If you need to alter the fabric of the car, please call your seller.

REMOVING

Put the keys given into the keyholes on the two sides of the unit, until the lock is unlocked, then remove the unit with the keys.




ENGLISH

MAINTENANCE

- 1.Make sure your car battery is a 12 volt.
- 2.Please check the installation and wire if correct, after connecting all the,wire, connect the power supply to the positive of the battery.
- 3.Please use clamp or tape to make the head of wire is isolated from the metal of car.
- 4.Please fix all the wire to avoid touch any offset objects.

CERTIFICATE OF CONFORMITY



PERFORMANCE INDEX

- FM
- Turning range 87.5MHZ~108MHZ
- Antenna terminal connect antenna linker
- Middle frequency 10.7MHZ
- Practicality sensitivity <=22db
- Choice >=45db(400KHZ)
- Signal-to-noise radio >=50dB
- Band distortion(1khz) <=5%
- Separation(1khz) >=22db
- Frequency response (100Hz~10kHz)±6dB

POWER AMPLIFIER SECTION:

- Output speacker output
- Speaker impedance 4
- Maximum power output (10Wx4)
- Power supply voltage 12VDC battery (Negative connect ground sire)

INTERNATIONAL WARRANTY

Terms and Conditions

1. BLACKPOINT warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

REPAIR SERVICE

To ask for customer service please call **0810-888-7262**.

ENGLISH

WARNING!
To prevent fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
Do not remove the cover (on the back), there are no internal parts that can be repaired by the user. Consult service to qualified service personnel



www.blackpoint.life



MANUAL DE USUARIO

X32



ESPAÑOL

ESTÉREO PARA AUTO X32 Guía de usuario

Gracias por la compra del Estéreo para Auto X32 de Blackpoint.
Por favor, lea el manual antes de utilizar.


CARACTERÍSTICAS

- Conexión inalámbrica BT
- Pantalla LCD
- Radio FM
- USB/SD
- Reloj digital
- Entrada Aux
- Cargador para celular
- 10Wx4 potencia de salida max.

ESPECIFICACIONES

- Panel desmontable
- Conector 12P
- Medida:17.8 x5x8.5cm

PANEL FRONTAL



FUNCIÓN PRINCIPAL:

- Sistema de reproducción compatible con SD/MMC/USB/MP3
- Soporta la función de disco duro móvil de gran capacidad
- Sistema de sintonización de radio.
- Control de volumen electrónico
- Función de reloj en tiempo real
- Pantalla LED/LCD
- Alta potencia de salida
- Línea RCA a RCA

OPERACIONES BÁSICAS:

- MUT**: Mantenga presionado este botón para encender y silenciar, presione brevemente para apagar.
- MOD**: presione este botón para elegir un modo diferente. FM/ USB /SD/BT.
- ▶▶**: Durante el modo de radio, presione brevemente este botón para buscar automáticamente las estaciones hacia adelante, presione prolongadamente para avanzar la estación de búsqueda manual. Durante el modo de reproducción, presione brevemente para reproducir la canción

ESPAÑOL

anterior, presione prolongadamente para avanzar rápidamente. En la estación BT, presione brevemente para contestar el teléfono.

4. ◀◀: Durante el modo de radio, presione brevemente este botón para buscar automáticamente las estaciones hacia atrás, presione prolongadamente para buscar manualmente la estación hacia atrás. Durante el modo de reproducción, presione brevemente para reproducir la canción anterior, mantenga presionado el botón hacia atrás rápidamente. En la estación BT, presione brevemente para colgar el teléfono.

5. CLK: Presione brevemente para mostrar el reloj, presione prolongadamente para ingresar a la configuración del reloj, usando la perilla de volumen para ajustar la configuración del reloj.

6. BND: Presione brevemente para cambiar el rango de la banda, presione prolongadamente para almacenar las estaciones.

7.1 ▶|: Durante el modo de radio, presione brevemente para elegir las estaciones preseleccionadas del número 1. Durante el modo de reproducción, presione brevemente para pausar, presione nuevamente para reproducir.

8.2 / INT: Durante el modo de radio, presione brevemente para elegir la estación preseleccionada número 2. Durante el modo de reproducción, presione para reproducir brevemente cada canción durante los primeros 10 segundos.

9.3 / RPT: Durante el modo de radio, presione brevemente para elegir la estación preseleccionada número 3. Durante el modo de reproducción, presione para repetir.

10.4 / RDM: Durante el modo de radio, presione brevemente para elegir la estación preseleccionada número 4.

ESPAÑOL

Durante el modo de reproducción, presione para reproducción aleatoria.

11.5/10-: Durante el modo de radio, presione brevemente para elegir la estación preseleccionada número 5. Durante el modo de reproducción, presione para saltar a las 10 canciones anteriores.

12.6/10 +: Durante el modo de radio, presione brevemente para elegir la estación preseleccionada del número 6. Durante el modo de reproducción, presione para las siguientes 10 canciones.


13.VOL: Control de volumen. Durante el modo de reproducción, presione brevemente para activar el ajuste de ecualización, gire la perilla de volumen para elegir cada ecualizador preestablecido.

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE

Esta unidad está diseñada para prevenir robos, manéjela cuidadosamente siguiendo el proceso de instalación.

INSTALACIÓN

Presione la funda de la cerradura curvada de la unidad, coloque la funda en el tablero de instrumentos y luego empuje la unidad dentro de la funda hasta que quede bloqueada. Pero asegúrese de que la unidad se instale en una situación apropiada, de modo que los conductores puedan manejar normalmente y evitar que el automóvil frene repentinamente y el pasajero sufra daños.




ESPAÑOL

ATENCIÓN

- Antes de la instalación de la unidad, compruebe la potencia de salida y compruebe si funciona correctamente.
- Utilice el accesorio que le ofrecemos solamente, o de lo contrario puede generar una rotura innecesaria. Si necesita alterar la tela del automóvil, llame a su vendedor.

REMOVIENDO

Coloque las llaves entregadas en los orificios de las cerraduras de los dos lados de la unidad, hasta que se desbloquee el bloqueo, luego retire la unidad con las llaves.




MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la batería de su auto sea de 12 voltios.
- Compruebe la instalación y el cable si es correcto, después de conectar todo, conecte la fuente de alimentación al positivo de la batería.
- Use cinta para hacer que la cabeza del cable esté aislada del metal del automóvil.
- Por favor, fije todo el cable para evitar que toque cualquier objeto.

ESPAÑOL

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



ÍNDICE DE RENDIMIENTO

- FM
- Rango de giro 87.5MHZ~108MHZ
- Conexión de terminal de antena
- Frecuencia media 10.7MHZ
- Sensibilidad de practicidad <= 22db
- Opción >=45db (400KHZ)
- Radio de señal a ruido >= 50dB
- Distorsión de banda (1khz) <= 5%
- Separación (1khz) >= 22db
- Respuesta de frecuencia (100Hz-10kHz) ±6dB

ESPAÑOL

SECCIÓN AMPLIFICADOR DE POTENCIA:

- Salida de altavoz
- Impedancia del altavoz 4
- Potencia máxima de salida (10Wx4)
- Tensión de alimentación 12VDC batería
- (Conecte negativamente a tierra)

GARANTÍA INTERNACIONAL

Términos y Condiciones

- BLACKPOINT garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
- Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
- La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
- Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicio de post-venta de su país quienes gestionarán la misma. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indentificación del producto.
- No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadia, y/o seguro si los hubiera.

RED DE POST-VENTA

Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al: **0810-888-7262.**

ESPAÑOL

ATENCIÓN!
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
No retire la cubierta (en la parte posterior), no hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario.
Consulte el servicio al personal de servicio calificado.



www.blackpoint.life