



USER MANUAL

S29.2



ENGLISH

S29.2 RECHARGEABLE SPEAKER

User's Guide

Thank you for purchasing S29.2 Blackpoint's Rechargeable Speaker.

Please read the manual carefully before operating.

FEATURES

- Wireless BT connection
- TWS-True wireless stereo
- LED lights effects
- FM Radio
- USB
- Rechargeable battery
- Microphone input
- 5W power output

SPECIFICATIONS

- Subwoofer Unit: 6.5"
- Lithium battery: 1200mAH

CONTROL PANEL



1. MODE

Change the function inbetween BT, USB, AUX, FM.

2. <<</V-

Play for the previous music and the previous FM station. Press and hold to make the sound reduce.

3. >>>/SCAN

Press a time to play the music and pause the music. Press a time to auto search FM station.

4. >>>/V+

Play for the next music and the next FM station. Press and hold to make the sound increase.

ENGLISH

5. FM

This function is stored at "MODE" button, press this button to switch to FM, then press "SCAN" button to search the radio station.

6. USB

It is a USB slot to read the mp3 music from USB driver.

7. DC IN

When it is connected with a power source, the led lights up.

8. AUX

It is a aux-in jack to connect mp3, mobile, notebook, pc.

9. ON/OFF

It is a power on/off switch.

10. BT CONNECTION

- Use the "MODE" button on main panel select "BT".
- Use the "MODE" button to select Wireless function, When wireless function is on, LED display will show "BLUE".
- Use your smart phone to pair wirelessly to speaker, pairing name is "S29"
- Use your smart phone to change track
- Volume can be controlled from your smart phone, main unit or unit.

ENGLISH

TWS/ TRUE WIRELESS STEREO

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to BT connection mode.
- (3) At the first time, please long press each unit's TWS Button for about 3 seconds, then two speakers connected as a pair.
- (4) Connect the phone: Open the phone BT connection settings, Search and Connect the main device BT connection Name "S29".
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press (almost 3 seconds) the TWS button on the device.
- (7) Re-store factory settings: Select BT connection mode, press and hold the TWS button for about 3 seconds, the device will re-start and there will be no record of previous connection for speaker.

The user then connects to other devices according to the above connection steps.

ENGLISH

INTERNATIONAL WARRANTY

Terms and Conditions

1. BLACKPOINT warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

REPAIR SERVICE

To ask for customer service please call **0810-888-7262**.

ENGLISH

WARNING!

To prevent fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

Do not remove the cover (on the back), there are no internal parts that can be repaired by the user. Consult service to qualified service personnel



www.blackpoint.life



MANUAL DE USUARIO

S29.2



ESPAÑOL

PARLANTE RECARGABLE S29.2

Guía de usuario

Gracias por la compra del Parlante Recargable S29.2 de Blackpoint.

Por favor, lea el manual antes de utilizar.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión inalámbrica BT
- TWS-Estéreo inalámbrico real
- Efecto de luces led
- Radio FM
- USB
- Batería recargable
- Entrada de Micrófono
- 5W potencia de salida

ESPECIFICACIONES

- Subwoofer Unit: 6.5"
- Batería de litio: 1200mAH

PANEL DE CONTROL



1. MODE

Cambia la función entre BT, USB, AUX, FM.

2. <<</V-

Presione para la música anterior y la estación FM anterior. Mantenga presionado para reducir el sonido.

3. >>>/SCAN

Presione para reproducir la música y pausar la música. Presione para buscar automáticamente la emisora FM.

4. >>>/V+

Presione para la siguiente música y la próxima estación de FM. Mantenga presionado para aumentar el sonido.

5. FM

Esta función se encuentra en el botón "MODE". Presione este botón para cambiar a FM, luego presione el botón "SCAN" para buscar la estación de radio.

6. USB

Ranura USB para leer la música mp3 del dispositivo USB.

7. DC IN

Cuando está conectado a una fuente de alimentación, la luz led se enciende.

8. AUX

Es un conector auxiliar para conectar un mp3, móvil, notebook, pc.

9. ON/OFF

Interruptor de encendido/apagado.

10. BT CONNECTION

- Use el botón "MODE" en el panel principal y seleccione "BT".
- Use el botón "MODE" para seleccionar la función inalámbrica. Cuando la función inalámbrica está activada, la pantalla Led mostrará "BLUE".
- Use su teléfono inteligente para emparejar de forma inalámbrica al parlante, el nombre de emparejamiento es "S29"
- Use su teléfono inteligente para cambiar de pista
- El volumen se puede controlar desde su teléfono inteligente, o unidad.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

TWS/ ESTÉREO INALÁMBRICO REAL

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos parlantes.
- (2) Encienda los parlantes, presione el botón MODE para cambiar al modo de conexión BT.
- (3) La primera vez, presione prolongadamente el botón TWS de cada unidad durante unos 3 segundos, luego los dos parlantes estarán conectados.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de conexión BT del teléfono, busque y conecte el dispositivo principal Nombre de la conexión BT 'S29'.
- (5) Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de TWS tocando en pareja con dos parlantes.
- (6) Salir de TWS: presione prolongadamente (casi 3 segundos) el botón TWS en el dispositivo.
- (7) Restauración de la configuración de fábrica: seleccione el modo de conexión BT, mantenga presionado el botón TWS durante aproximadamente 3 segundos, el dispositivo se reiniciará y no habrá registro de la conexión anterior para el parlante.

Se podrá conectar a otros dispositivos de acuerdo con los pasos de conexión anteriores.

GARANTIA INTERNACIONAL

Términos y Condiciones

1. BLACKPOINT garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicio de post-venta de su país quienes gestionarán la misma. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e identificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

RED DE POST-VENTA

Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al: **0810-888-7262.**

ESPAÑOL

ATENCIÓN!
 Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
 No retire la cubierta (en la parte posterior), no hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario.
 Consulte el servicio al personal de servicio calificado.



www.blackpoint.life

ESPAÑOL